



ОСНОВНЫЕ КЛАВИШИ

Stop

отключает функции WASHLET

Rear Soft on/off

включает функцию интимного омования сзади нежной струёй воды при двойном нажатии на клавишу

Front

включает функцию интимного омования спереди

Dryer

включает нежный поток тёплого воздуха для сушки

User 1/2

запоминает привычки пользователей и включает их

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

(РАСПОЛОЖЕННЫЕ СВЕРХУ И ПО БОКАМ)

Pulsating

пульсирующая струя с переменным напором воды

Oscillating

перемещает форсунку назад и вперёд для обеспечения тщательной очистки

Pressure

регулирует давление воды по 5ти позициям

Position

регулирует угол подачи воды по 5ти возможным позициям



плавно поднимает и опускает сиденье и крышку

