

# Функции TOTO Washlet

	TOTO Washlet SW Auto Flush	TOTO Washlet RW Auto Flush	TOTO Washlet SW	TOTO Washlet RW	TOTO Washlet SX eWater+	TOTO Washlet RX eWater+	TOTO Washlet S5	TOTO Washlet RG	TOTO Washlet RG lite	TOTO Washlet S2
HYGIENE	ACTILIGHT = технология разложения грязи на циркониевом покрытии под УФ-лампой									
	EWATER+ for the bowl = технология очищения унитаза бактерицидной водой	•		•						
	EWATER+ for the wand = технология очищения форсунки бактерицидной водой	•		•		•		•	•	•
	PREMIST = предварительное смачивание унитаза водой	•		•		•		•	•	•
	Self-cleaning wand jet = автоматическое очищение форсунки	•		•		•		•	•	•
	Clean resin for nozzle = антибактериальное покрытие форсунки Clean resin for toilet seat = антибактериальное покрытие сиденья	•		•		•		•	•	•
	Clean Case: Clean resin for case = антибактериальное покрытие корпуса крышки-биде	•		•		•		•	•	•
	Seamless seat ring = бесшовное подогреваемое сиденье	•		•		•		•	•	•
	CEFIONTECT = супергладкое долговечное грязеотталкивающее покрытие	•		•		•		•	•	•
	RIMLESS DESIGN = безободковый дизайн унитаза	•		•		•		•	•	•
	TORNADO FLUSH = круговой 3- / 2-поточный смыв "торнадо"	•		•		•		•	•	•
Decalcifying function = функция декальцинации	•		•		•		•	•	•	
CLEANSING	Comfort spray rear = общий режим омования (сзади)	•		•		•		•	•	•
	Comfort spray rear soft = общий деликатный режим омования (сзади)	•		•		•		•	•	•
	Comfort spray front wash = женский режим омования (спереди)	•		•		•		•	•	•
	Oscillating spray = массажный режим омования (спереди и сзади)	•		•		•		•	•	•
	Massaging spray = пульсирующий режим омования (спереди и сзади)	•		•		•		•	•	•
	Adjustable water pressure = регулировка напора воды для омования (спереди и сзади)	•		•		•		•	•	•
Adjustable position = регулировка положения форсунки для омования (спереди и сзади)	•		•		•		•	•	•	
COMFORT	Nightlight = автоматическая ночная подсветка	•		•						
	Sensor-activated flush = автоматический большой / малый смыв	•								
	Sensor-activated lid = автоматическое открывание / закрывание крышки и сиденья	•		•						
	Soft-closing seat = плавное закрывание крышки (микролифт)	•		•		•		•	•	•
	Remote control = пульт дистанционного управления (д/у)	•		•		•		•	•	•
	DRYER with adjustable temperature = сушка с регулировкой температуры воздуха (35 - 55 °C)	•		•				•		•
	HEATED SEAT with adjustable temperature = подогреваемое сиденье с регулировкой температуры (28 - 36 °C)	•		•		•		•	•	•
	DEODORISER - Air-cleaning filter system = автодезодоратор - вытяжка и фильтрация запахов	•		•		•		•	•	•
	Memory funktion = память настроек функций на 2 / 4 пользователя	•		•		•		•	•	•
	Continuous-flow water = проточный нагреватель воды с регулировкой температуры (30 - 40 °C)	•		•		•		•	•	•
	Energy Saver Timer = таймер режима энергосбережения	•		•		•		•	•	•
	Energy Saver Auto = автоматический режим энергосбережения	•		•		•		•	•	•