

ФУНКЦИИ

TOTO Neorest TOTO Washlet

	TOTO Neorest WX 2	TOTO Neorest WX 1	TOTO Neorest AC 2.0	TOTO Neorest EW 2.0	TOTO Neorest NX	TOTO Neorest AH 2.0	TOTO Washlet SW Auto Flush	TOTO Washlet RW Auto Flush	TOTO Washlet SW	TOTO Washlet RW	TOTO Washlet SX eWater+	TOTO Washlet RX eWater+	TOTO Washlet RG	TOTO Washlet RG lite	TOTO Washlet S2
HYGIENE	ACTILIGHT = технология разложения грязи на циркониевом покрытии под УФ-лампой	•			•										
	EWATER+ for the bowl = технология очищения унитаза бактерицидной водой	•		•	•	•	•	•	•	•	•				
	EWATER+ for the wand = технология очищения форсунки бактерицидной водой	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PREMIST = предварительное смачивание унитаза водой	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Self-cleaning wand jet = автоматическое очищение форсунки	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Clean resin for nozzle = антибактериальное покрытие форсунки Clean resin for toilet seat = антибактериальное покрытие сиденья	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Clean Case: Clean resin for case = антибактериальное покрытие корпуса крышки-биде	•		•											
	Seamless seat ring = бесшовное подогреваемое сиденье	•		•											
	CEFIONTECT = супергладкое долговечное грязеотталкивающее покрытие	•		•											
	RIMLESS DESIGN = безободковый дизайн унитаза	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	TORNADO FLUSH = круговой 3- / 2-поточный смыв "торнадо"	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Decalcifying function = функция декальцинации	•		•											
CLEANSING	Comfort spray rear = общий режим омывания (сзади)		•		•					•		•	•	•	•
	Comfort spray rear soft = общий деликатный режим омывания (сзади)		•		•				•	•		•	•	•	•
	Comfort spray front wash = женский режим омывания (спереди)		•		•				•	•		•	•	•	•
	Oscillating spray = массажный режим омывания (спереди и сзади)		•		•				•	•		•	•	•	•
	Massaging spray = пульсирующий режим омывания (спереди и сзади)		•		•				•	•		•	•	•	•
	Adjustable water pressure = регулировка напора воды для омывания (спереди и сзади)		•		•				•	•		•	•	•	•
	Adjustable position = регулировка положения форсунки для омывания (спереди и сзади)		•		•				•	•		•	•	•	•
COMFORT	Nightlight = автоматическая ночная подсветка		•		•				•						
	Sensor-activated flush = автоматический большой / малый смыв		•		•				•						
	Sensor-activated lid = автоматическое открывание / закрывание крышки и сиденья		•		•				•						
	Soft-closing seat = плавное закрывание крышки (микролифт)		•		•				•						
	Remote control = пульт дистанционного управления (ду)		•		•				•						
	DRYER with adjustable temperature = сушка с регулировкой температуры воздуха (35 - 55 °C)		•		•				•						
	HEATED SEAT with adjustable temperature = подогреваемое сиденье с регулировкой температуры (28 - 36 °C)		•		•				•			•	•	•	•
	DEODORISER - Air-cleaning filter system = автодезодоратор - вытяжка и фильтрация запахов		•		•				•			•	•	•	•
	Memory funktion = память настроек функций на 2 / 4 пользователя		•		•				•			•	•	•	•
	Continuous-flow water = проточный нагреватель воды с регулировкой температуры (30 - 40 °C)		•		•				•			•	•	•	•
	Energy Saver Timer = таймер режима энергосбережения		•		•				•			•	•	•	•
	Energy Saver Auto = автоматический режим энергосбережения		•		•				•			•	•	•	•