

ОСНОВНЫЕ КЛАВИШИ

Stop
отключает функции WASHLET

Rear/Soft
включает функцию интимного омывания сзади нежной струёй воды

Front
включает функцию интимного омывания спереди

Pressure
регулирует подачу воды по 5ти возможным позициям.

Position
Регулирует угол подачи воды по 5ти возможным позициям

User 1/2
Запоминает привычки пользователей и включает их.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

||| Flush ||
включает обычный (III) или экономный (II) смыв Tornado-Flush

Oscillate
перемещает форсунку вперед и назад для обеспечения тщательной очистки

Pulsate
пульсирующая струя с переменным напором воды

Dryer
включает нежный поток тёплого воздуха для сушки

плавно поднимает и опускает сиденье и крышку

newtoto.ru info@newtoto.ru +7 800 775 86 95